

水道用ポリエチレン管 金属継手施工手順

①水道用ポリエチレン管金属継手部材一式



②ポリエチレン管に金属ナット、リングの順に通す
※リングは、挿入の向きはありません



③金属胴にポリエチレン管を奥までしっかり差し込む



④レンチを使用し、規定トルクまで締め付ける



呼び径(mm)	13	20	25	30	40	50
締め付トルク[N・m]	40	60	80	80	90	130

⑤施工完了（締付状況を確認する）



呼び径(mm)	13	20	25	30	40	50
締付けの目安	胴のねじ山が見えなくなるまで				胴のねじ山が1山残る程度	